

# LIDERANDO HACIA EL CERO FATALES



## LIDERA, AGITA LA BANDERA

TU COMPORTAMIENTO  
COMO LÍDER ES DECISIVO  
PARA EL ÉXITO  
O EL FRACASO  
DE LA SEGURIDAD  
Y LA SALUD  
EN TU EMPRESA.



Reúnete con los Administradores de Obra para que realicen inspecciones de seguridad y juntos verifiquen que los procedimientos de trabajo se cumplan en terreno.

## ACCIONES DE LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE REALIZAR LA INSPECCIÓN?



**Utiliza los elementos de protección personal.**

Para liderar, es necesario dar el ejemplo. Si quieres que tus trabajadores tomen en cuenta tus recomendaciones, lo primero es visitar la obra utilizando todos los elementos de protección personal adecuados. Antes de comenzar tu visita a terreno, debes verificar que cuentas como mínimo con: zapatos de seguridad, casco de seguridad, antiparras y un sistema personal para la detención de caídas.



**Infórmate antes de tu visita.**

Para poder detectar las condiciones de riesgo, es necesario que estés en conocimiento de como deberían ejecutarse de forma correcta las tareas en tu empresa. Para ello, es recomendable que planifiques con anticipación tu visita y, en función de las tareas, revises los procedimientos de trabajo existentes en tu empresa. En ellos podrás identificar los métodos de trabajo correctos y las medidas preventivas definidas.



**Reconocer el buen desempeño es tan importante como corregir.**

Todos deseamos ser reconocidos cuando hacemos bien las cosas, tus trabajadores no son la excepción. El reconocimiento es una de las fuentes de satisfacción personal que tiene el ser humano para sentirse a gusto en su vida y en su trabajo. Cuando observes que las tareas se realizan de acuerdo a los procedimientos de trabajo establecidos, acércate a tus trabajadores, felicítalos por el buen trabajo realizado y agrádeceles el esfuerzo realizado.



En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.

**Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.**

- 1** Si observas movimiento de carga suspendida sobre personas.
- 2** Si no existe un rigger capacitado con una radio comunicada directamente con el operador de la maquinaria.
- 3** Si no existe un registro que asegure que se verificó el estado de eslingas, estrobos y cadenas.
- 4** Si observas improvisación de elementos auxiliares de izaje, la carga no cuenta con vientos y/o hay movimientos bruscos y oscilación pendular de la carga.

## ¿QUÉ MEDIDAS INMEDIATAS DEBES TOMAR?

### ACCIONES DE LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO

- A** Solicita el procedimiento de trabajo de izaje de cargas, de no existir, exige al Administrador de Obra que en un plazo no superior a una semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.
- B** Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.
- C** Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.
- D** Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa con su seguridad y la de sus compañeros.





En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.

**Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.**

**1** Si el profesional responsable de la obra no cuenta con un estudio de mecánica de suelos.

**2** Si observas fuentes de humedad, manchas de humedad o lavado de finos en las caras de la excavación.

**3** Si observas sobrecargas a una distancia inferior a 0,5 veces la profundidad de la excavación o vibraciones a una distancia inferior a 1,5 veces la profundidad de la excavación, ambos medidos desde el borde superior.

**4** Si observas grietas en el borde superior de una excavación que no posea sistema de entibación.

## ¿QUÉ MEDIDAS INMEDIATAS DEBES TOMAR?

### ACCIONES DE LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO

**A**

Solicita el procedimiento de trabajos en excavaciones, de no existir, exige al Administrador de Obra que en un plazo no superior a una semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.

**B**

Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.

**C**

Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.

**D**

Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa con su seguridad y la de sus compañeros.





En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.

**Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.**

**1** Si observas shafts de pasadas y/o cajas de ascensores sin protección.

**2** Si observas accesos de andamios improvisados y/o escalas sin afianzamiento superior e inferior.

**3** Si observas perímetros de losa sin barandas rígidas y/o andamios en volado sin protecciones perimetrales.

**4** Si observas trabajadores realizando labores en altura sin utilizar un sistema personal para la detención de caídas (arnés, cabo de vida, punto de anclaje, línea de vida).

## ¿QUÉ MEDIDAS INMEDIATAS DEBES TOMAR?

### ACCIONES DE LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO

- A** Solicita el procedimiento de trabajos en altura, de no existir, exige al Administrador de Obra que en un plazo no superior a una semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.
- B** Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.
- C** Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.
- D** Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa con su seguridad y la de sus compañeros.





En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.

**Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.**

- 1** Si observas trabajos cerca de tendidos eléctricos aéreos a una distancia inferior a 5 metros.
- 2** Si observas tableros eléctricos de obra sin un sistema de bloqueo que impida su apertura por personal no autorizado.
- 3** Si observas extensiones eléctricas "hechizas" que no cuentan con enchufes de tipo industrial.
- 4** Si observas que las extensiones eléctricas van a ras de suelo.

## ¿QUÉ MEDIDAS INMEDIATAS DEBES TOMAR?

### ACCIONES DE LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO

**A**

Solicita el procedimiento de trabajo con equipos e instalaciones eléctricas, de no existir, exige al Administrador de Obra que en un plazo no superior a una semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.

**B**

Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.

**C**

Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.

**D**

Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa con su seguridad y la de sus compañeros.





En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.

**Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.**

- 1 Si observas peatones en zonas de carga de camiones y/o de tránsito de vehículos (no hay vías segregadas).
- 2 Si observas maquinaria que no cuenta con sistemas de alerta (alarma de retroceso y baliza).
- 3 Si descubres que la maquinaria está siendo utilizada por un operador sin licencia al día.
- 4 Si observas maquinarias realizando maniobras peligrosas o a exceso de velocidad (superior a 20 km/h).

## ¿QUÉ MEDIDAS INMEDIATAS DEBES TOMAR?

### ACCIONES DE LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO

- A Solicita el procedimiento de trabajos con maquinaria pesada, de no existir, exige al Administrador de Obra que en un plazo no superior a una semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.
- B Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.
- C Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.
- D Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa con su seguridad y la de sus compañeros.



